

TRUVOXTM
INTERNATIONAL
A TACONY COMPANY

Truvox VTVe



CE

Truvox VTVe tolmuimeja kasutusjuhend.

Enne tolmuimeja kasutuselevõttu tutvuge tähelepanelikult käesoleva juhendiga. Nii väldite võimalikke vigu ja ohte seadme kasutamisel.


Tolmuimeja on mõeldud kuiva tolmu imemiseks kontorites, lasteaedades, koolides, hotellide jne.

CE nõuetele vastavus Truvox International Limited deklareerib, et VTVe tolmuimeja on kooskõlas Euroopa Ühenduse vastavate ohutus- ja tervisekaitse nõuetega nii põhikonstruktsiooni kui ka märgitud versioonide konstrueerimise osas. Mainitud kinnitus kaotab kehtivuse juhul, kui seadet modifitseeritakse ilma valmistaja sellekohase loata. MachineryDirective: 2006/42/EC, EMCDirective: 2014/30/EU, ECOLabellingDirective: 2009/125/EC, 2013/666/EU, EN60335-1, EN60335-2-69, EN55014-1, EN55014-2, EN610003-2, EN610003-3, EN62233



1. Kontrolli, et tolmuimeja on pakendis vigastusteta. Leides võimaliku transportimisel tekkinud kahjustuse, võta ühendust seadme müüjaga. Kahjustatud elektrijuhtmega tolmuimeja kasutamine on keelatud.
2. VTVe tolmuimeja on mõeldud igapäevaseks kasutamiseks. Tolmuimeja kasutamisel tuleb jälgida, et õhutemperatuur ümbritsevas ruumis ei ületaks 40°C. Tolmuimeja ei sobi näiteks kuuma tuhakolde puhastamiseks.
3. Tolmuimeja kasutamisel peavad olema tolmuimejas määratud tolmuikaitse – tolmuikott, vahefilter ja Hepa-filter. Garantii ei taga kahjustunud mootori vahetust, kui tolmuimejat on kasutatud ilma ettenähtud tolmuikaitseteta.
4. Tolmuimeja tehnilises juhendis ära toodud voolupinge peab ühtima kasutusvoolu pingega. Elektripistikut ei tohi kasutada märgade kätega ja elektrijuhe peab olema kaitstud rebimiste, sisselõigete või muude taoliste kahjustuste eest. Tolmuimeja mootoriosa ei tohi puhastada jooksva vee all.
5. Tolmuimejaga ei tohi imeda vedelikke või plahvatusohtlikke ja kergestisüttivaid gaase. Tolmuimejasse ei tohi imeda põlevaid või hõõguvaid materjale. Tolmuimeja ei ole mõeldud inimeste või loomade puhastamiseks. Tolmuimeja kasutamine plahvatusohtlikes ruumides on keelatud.
6. Tolmuimeja kasutaja peab tolmuimejaga töötama vastavaid eeskirju järgides. Peab arvestama ümbritsevate oludega ja töötamise ajal silmas pidama teisi inimesi, iseäranis lapsi. Töötava mootoriga seadet ei tohi jätta järelevalveta.
7. Enne tolmuimeja puhastamist ja hooldamist tuleb seade välja lülitada ja eemaldada elektrivõrgust. Seadme parandustöid võivad teostada ainult volitatud ettevõtted ja spetsialistid, kes on kursis kõigi oluliste ohutuseeskirjadega.
8. Hoolduses tohib kasutada ainult tootja poolt lubatud varuosasid ja tarvikuid.

Tolmuimeja VTve kasutamine


- Ava mootoriosa kinnitusklambrid ja kontrolli, et tolmufiltrid ning tolmuikott on ettenähtud korras.
- Keera vooliku liides kinni tolmuimeja korpusesse.



- Ühenda toru otsiku ja käepidemega.
- Ava voolujuhtme hoidja ning liida pistiku abil voolujuhe vooluvõrku.
- Käivita tolmuimeja lülitist.




Mudel / Product Code		VTVe
Vool AC(~) / sagedus	V/Hz	220-240/50
Kuuluvusrühm		II
Turvarühm	IP	20
Imemismootor	W	800
Imemisjõud	kPa	24.8
Oletuslik jõudlus	m ² /h	232
Õhu liikumine	l/s	30.5
Kogumispaak	l	11.5
Vooliku pikkus	m	2
Filtratsioon		4-tasemeline (HEPA 13 filter)
Helisurve	dB(A)	65
Müratase	dB(A)	72
Mõõtmed (P x L x K)	cm	34 x 33 x 37
Kaal	kg	6
Voolujuhe	m	12
Garantii		12 kuud



ENERG Y UA
енергия · енергiя
IE IA

Truvox


VTVe



ENERGIA · ΕΝΕΡΓΙΑ · ENERGIJA
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI


25.6
kWh/annum

ABCDEFG

 **72**dB

ABCDEFG

ABCDEFG



665/2013 · I

Tolmuimeja VTVe garantii tingimused

1. Tolmuimejal VTV on valmistaja garantii võimalike valmistusvigade heastamiseks 12 kuud.
2. Garantii ei kehti, kui kasutaja on kasutanud tolmuimejat mittelubatud moel või mittedobilikul moel või tekitanud rikke oma hoolimatuse (näiteks tolmuimeja kukutamine) või etteaimamatu välispidise kahjuga (näiteks säilitades tolmuimejat selleks sobimatus ja liigniiskes ruumis. Garantii kaotab kehtivuse ka juhul, kui tolmuimejat on monteeritud või kohaldatud valmistaja ohutusnõuete vastaselt. Garantii ei heasta normaalsest kasutusest kuluvaid osasid nagu voolujuhe ja filtrid. Garantiihoolduseks tuleb seade tuua müüja poolt määratud hooldepunkti ja garantii korvab garantii alla kuuluvad osad ja nende vahetustöö hooldusfirma ruumides.

Truvox VTVe müük:

Estko AS

Kullerkupu 2
Kangru, Kiili vald
75403 Harju maakond
Eesti Vabariik

Tartu esindus

Aardla 23E
50110 Tartu

Tellimuste vastuvõtmine ja kauba väljastamine:

E-R 08.00-16.00

Tel: 679 0310

E-post: tellimused@estko.ee