



DIWA -AL

СРЕДСТВО ДЛЯ МАШИННОГО МЫТЬЯ АЛЮМИНИЕВОЙ ПОСУДЫ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Щелочное жидкое моющее средство, не содержащее фосфатов, для машинного мытья алюминиевой посуды. Подходит для использования в воде любой жесткости.

СВОЙСТВА: Эффективно удаляет кофейные и чайные пятна. Легко ополаскивается. Можно использовать во всех посудомоечных машинах с автоматическими дозированием. Подходит для мытья посуды из легких металлов и алюминия.

УПАКОВКА: 10 л пластмассовые канистры

КОНЦЕНТРАЦИЯ МОЮЩЕГО РАСТВОРА:
1...3 г / 1 л воды

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Автоматическое дозирование (температура 55...65°C). Концентрация моющего раствора зависит от степени загрязнения очищаемой посуды и жесткости используемой воды.

СОСТАВ: метасиликат натрия 5-15%, комплексообразователь EDTA 5-15%, поликарбоксилаты <5%,

pH изделия 11

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Концентрат оказывает раздражающее воздействие. Риск серьезного повреждения глаз. Избегать контакта с кожей и попадания продукта в глаза. Носить подходящие защитные перчатки и защитные средства для глаз и лица. При опасности брызг носить плотно прилегающие защитные очки. В случае попадания в глаза промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. При попадании на кожу промыть кожу большим количеством воды.

УПАКОВКА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:
Упаковка изготовлена из полиэтилена, очищенная упаковка может использоваться повторно. Транспортная упаковка изготовлена из гофрированного картона и полиэтиленовой пленки, пригодных для повторного использования.

02/2023