



MELKO-D

VÄHEVAHUTAV ALUSELINE DESINFITSEERIV PESUAINE LÜPSISEADMETE, PIIMATORUSTIKE JA –MAHUTITE PESEMISEKS

Käitlemisel täita ohutsnõudeid! Sisaldab biotsiidi. Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga.

- KASUTUSALA:** Farmides torustike, seadmete ja mahutite üheaegne pesemine ja desinfitseerimine.
- OMADUSED:** Vähevahutav desinfitseeriv pesuaine, mis eemaldab efektiivselt valgulist ja rasvast mustust. Tootes sisalduv aktiivkloor mõjub bakteriotsiidsetelt Gram+ ja Gram- eoseid mittemoodustavatele ning Gram+ eoseid moodustavatele bakteritele.
Uuritud bakterid: *Escherichia coli*, *Bacillus cereus*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Streptococcus faecalis*.
Sobib roostevabast terasest, plastmassist, klaasist ja keraamiliste pindade ning torustike pesuks.
- PAKEND:** 10 l plastkanister
- PESULAHUSE**
- KONTSEENTRATSIOON:** 0,5...0,8% (50...80 ml 10 l vee kohta).
- KASUTAMISJUHEND:** Piimatorustike ringpesu: torustikud loputada sooja veega (30...40°C). Pesta 0,5...0,8%-lise MELKO-D lahusega (50...80 ml 10 l vee kohta) temperatuuril 60^o...80^oC 10...15 min jooksul. Peale pesu torustikud hoolikalt loputada puhta veega, kuivatada puhta kuivatustropiga. Valdavalt aluselise pesu korral jälgida pesutulemust. Piimakivi tekke vältimiseks pesta 1...2 korda nädalas happelise pesuainega MELKO-AC. Happelise pesuaine kasutamise vajadus ja sagedus sõltuvad vee karedusest.
- KOOSTIS:** Naatriumhüdroksiid 5-15%, naatriumhüpoklorit >30%, fosfonaat <5% 1%-lise lahuse pH 12
- ETTEVAATUSABINÕUD:** Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Väga mürgine veeorganismidele. Kokkupuutel hapetega tekib mürgine gaas. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
- PAKEND & KESKKOND:** Vältida aine sattumist pinnasesse ja veekogudesse. Pakend on polüetüleenist; puhastatud pakend on taaskasutatav; transpordipakend on taaskasutatav lainepapp ja polüetüleenkile.



AS ESTKO
Kullerkupu 2, Kangru, Kiili vald
75403 Harju maakond
Tel: 679 0312, Faks: 679 0301
www.estko.ee
tellimused@estko.ee

MELKO-D töölahuse kontsentratsiooni sõltuvus elektrijuhtivusest:

MELKO-D töölahuse kontsentratsioon,%	Elektrijuhtivus, mS/cm (25°C)
0,5	3,3
0,6	4,3
0,7	4,7
0,8	5,5
0,9	6,1
1,0	6,8

03/2018