



DESIKLOR

DESINFITSEERIV KLOORIPÕHJALINE PESUAINE

**KASUTUSALA:**

Desinfitseeriv ja valgendav kloori sisaldav puhastusaine pesu- ja sanitaarruumide, toiduainetetööstuse ja tervishoiuasutuste desinfitseerivaks puhastamiseks ning eriplekkide eemaldamiseks. Eriti hea mustuse eemaldamise toime. Sobib ka töötlemata puupindade valgendamiseks ja korrapärasel kasutamisel hoiab ära nende tumenemise.

OMADUSED:

Leeliseline desinfitseeriv pesuaine, mille desinfitseerivad omaduse põhinevad aktiiv-klooril. Eemaldab efektiivselt rasvast mustust. Uuritud bakterid: *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Streptococcus faecalis*. Ei ole soovitatav kasutada kuumades ruumides (temp. üle +30°C). Kergmetallist pindadel kasutada ettevaatlikult. Mitte kasutada koos happeliste ainetega.

PAKEND:

1 l plastpudel; 5 l plastkanister

PESULAHUSE**KONTSENTRATSIOON:**

Pindade (pinnad, kus ei ole nähtavat mustust) ja vahendite desinfitseerimiseks 200 ppm aktiivkloori: 10 ml / 1 l vee kohta. Eriplekkide (eritiste) koristamiseks 500 ppm: 25 ml / 9,75 dl vee kohta või 5000 ppm: 2,5 dl / 7,5 dl vette.

KASUTAMISJUHEND:

Eemaldada lahtine mustus. Valmistada pesulahus leigesse vette (max. temperatuur +30°C). Kanda pesulahus lapi või harjaga puhastatavale pinnale ja lasta mõni minut mõjuda. Vajadusel hõõruda harjaga. Loputada hoolikalt puhta veega.

KOOSTIS:

Amfoteersed pindaktiivsed tensiidid <5%; fosfaat <5%; naatriumhüpoklorit, akt.kloori <5%.
Töölahuse pH 11,5.

ETTEVAATUSABINÕUD:

Sööbiv. Vältida kontsentradi ja pesulahuse sattumist silma ja nahale. Kanda sobivat kaitseriietust, -kindaid ja silmade või näokaitset. Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole. Aine kokkupuutel hapetega eraldub mürgiseid gaase!

PAKEND JA KESKKOND:

Pakend on polüetüleenist; puhastatud pakend on taaskasutatav; transpordipakend on taaskasutatav lainepapp ja polüetüleenkile.

10/2015



AS ESTKO
Kullerkupu 2, Kangru, Kiili vald
75403 Harju maakond
Tel: 679 0312, Faks: 679 0301
www.estko.ee
tellimused@estko.ee