



DIKLO

DESINFITSEERIMISAINE



Käitlemisel täita ohutsnõudeid! Sisaldab biotsiidi. Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga.

- KASUTUSALA:** Farmis lüpsiseadmete, piimatorustike desinfitseerimine. Toiduainetetööstuses seadmete ja erinevate pindade desinfitseerimine, suurröökides pindade, töövahendite ja äravoolutrappide puhastusjärgne desinfitseerimine. Tapamajade igapäevane desinfitseerimine. Ujulates basseini vee kloorimiseks.
- OMADUSED:** Veekergesti ja kiiresti lahustuv kloorilõhnaline pulber. Diklos sisalduv orgaaniline klooriühend hävitab tõhusalt baktereid (sealhulgas tuberkuloositekitaja), seeni ja viirusi, tagades nii pindade mikrobioloogilise puhtuse. Õigel hoidmisel säilitab toode oma toime vähemalt kolm aastat. Uuritud bakterid: Escherichia coli, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus faecalis, Mycobacterium tuberculosis.
- PAKEND:** 0,6 kg ja 1,3 kg plastämber + doseerimislusikas.
- KONTSENTRATSIOON:** 0,025...1%-line (25...1000 g/100 liitris vees)
- KASUTAMISJUHEND:** Igapäevane desinfitseerimine: 0,025%-line lahus (25g s.o. 2,5 mõõtelusikatäit pulbrit lahustada 100 liitris vees, max temp. +35°C). Kanda lahus eelnevalt puhastatud pinnale ja hoida 10 minutit või asetada desinfitseeritavad esemed töölahusesse. Loputada veega. Eridesinfitseerimine: lahustada 100 g pulbrit 10 liitris vees, desinfitseerida puhtaid pindu 10 minutit, loputada veega. Valmis töölahus on kasutatav ka järgmisel päeval. Basseini vee kloorimine: 10 g s.o. 1 mõõtelusikatäis 10 m³ vee kohta. Pulber ei sobi joogivee desinfitseerimiseks.
- KOOSTIS:** naatriumdikloroisotsüanuraat >30%
1%-lise lahuse pH 7.
- ETTEVAATUSABINÕUD:** Kahjulik allaneelamisel. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Võib põhjustada hingamisteede ärritust. Kanda kaitsekindaid, kaitseprille, kaitserõivastust ja kaitsemaski. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega. Hoida kuivades ruumides, eraldi hapetest. DIKLO-t ei tohi segada happeliste pesuainetega.
- PAKEND & KESKKOND:** Vältida kemikaali sattumist keskkonda. Pakend on polüpropüleenist. Kasutatud loputatud pakend on taaskasutatav.

02/2019



AS ESTKO
Kullerkupu 2, Kangru, Kiili vald
75403 Harju maakond
Tel: 679 0312, Faks: 679 0301
www.estko.ee
tellimused@estko.ee