



FOAMDEX

DESINFITSEERIV VAHUPESUAINE TOIDUAINETETÖÖSTUSELE

Käitlemisel täita ohutsnõudeid! Sisaldab biotsiidi. Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga.

KASUTUSALA:

Toiduainetööstuses roostevabast terasest, plastmassist ja keraamiliste pindade ning seadmete üheaegne pesemine ja desinfitseerimine nii vahu-, surve- kui ka käsitsipesul.

OMADUSED:

FOAMDEX sisaldab nii pesevaid, desinfitseerivaid kui ka vahtu moodustavaid komponente. Bioloogiliselt lagunevad pindaktiivsed ained emulgeerivad eriti efektiivselt rasva ja valgulist mustust, samal ajal aktiivkloor tagab mikroobide hävinemise. FOAMDEX-i tihe vaht püsib pinnal ning suurendab pesutoimet.

Toode vastab standarditele: EN1276, EN1650, EN13697.

PAKEND:

10 l, 25 l plastkanistrid; 200 l vaat

PESULAHUSE

KONTSENTRATSIOON:

2-4% (200-400 ml 10 l vee kohta)

KASUTAMISJUHEND:

Vahupesu: Pinnad loputada sooja (30°C) veega. 2-4%-line FOAMDEX-i lahus kanda vahuna pinnale ja lasta toimida 5...15 min. Vahupesuseade reguleerida nii, et vaht oleks tihe ja püsiv kogu mõjumisaja vältel. Pesulahuse temperatuur 20°...40°C. Seejärel eraldunud mustus ja vaht loputada rohke kuuma (60°C) veega. Loputamisel soovitatav kasutada survepesurit.

Surve- ja käsitsipesu: 2-4%-line pesulahus kanda pinnale ja lasta toimida 5...15 min. Pesulahuse temperatuur 20°...30°C. Seejärel pinnad puhastada käsitsipesul harjaga ning loputada kuuma (60°C) rohke veega.

KOOSTIS:

>30% naatriumhüpoklorit (aktiivkloori sisaldus 3,5%), <5 % kaaliumhüdroksiid, 5-15 % mitteioonsed tensiidid, <5 % polüakrülaadid, <5 % fosfaadid.

Kasutuslahuse pH 12

ETTEVAATUSABINÕUD:

Kontsentraat on söövitav. Vältida kontsentraadi sattumist silma ja nahale. Silma või nahale sattumisel pesta koheselt rohke veega. Kasutada sobivaid kaitsekindaid ja -prille.

PAKEND & KESKKOND:

Vältida kontsentraadi sattumist otse keskkonda. Pakend on polüetüleenist; puhastatud pakend on taaskasutatav; transpordipakend on taaskasutatav lainepapp ja polüetüleenkile.

09/2025